


SUNLIGHT

Часы наручные


Инструкция по эксплуатации



Индикация и функции

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③* Секундная стрелка
(В некоторых моделях отсутствует)

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR626SW (Оксид-серебряная батарейка)



Установка времени

1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку , против хода часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть , коронку в положение I.

Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**